




OK INDUSTRIAL SRL

EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA CARPINTERIAS DE ALUMINIO, PVC Y DVH

CASSETTE HA62 ORBITAL 3

CÓDIGO
91042



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9108624322

MANUAL TECNICO


RV JUNIO-2025

ventas@okindustrial.com.ar - www.okindustrial.com.ar

CASSETTE HA62 ORBITAL 3



MATRIZ VISTA FRONTAL



15
ESCUADRA
Pág 19/27

11
CLIP
ENCUENTRO
CENTRAL
Pág 4-6


12
ENCUENTRO
CENTRAL REFORZADO
Pág 7-12

16
DESPUNTE
ENCUENTRO
CENTRAL
Pág 28/30

CASSETTE HA62 ORBITAL 3



MECANIZADOS VISTA TRASERA



16
DESPUNTE
ENCUENTRO
CENTRAL
Pág 28/30

13
CLIP ALZANTE
Pág 13/15

14
DESPUNTE
CONTRA VIDRIO
Pág 16/18


15
ESCUADRA
Pág 19/27

CASSETTE HA62 ORBITAL 3



11. CLIP ENCUENTRO CENTRAL

MECANIZA ADR 1771, 1772, 2465




CASSETTE HA62 ORBITAL 3




11. CLIP ENCUESTRO CENTRAL: PERFILES

MECANIZA ADR 1771, 1772, 2465



11. CLIP ENCUENTRO CENTRAL: PERFILES

PIEZAS CODIFICADAS




CASSETTE HA62 ORBITAL 3



12. ENCUENTRO CENTRAL REFORZADO

MECANIZA : HA62 ADR1771
ORBITAL ADR4575




CASSETTE HA62 ORBITAL 3



12. ENCUENTRO CENTRAL REFORZADO

MECANIZA : HA62 ADRI771
ORBITAL ADR4575




CASSETTE HA62 ORBITAL 3



12. ENCUENTRO CENTRAL REFORZADO



MECANIZA : HA62 ADR1771
ORBITAL ADR4575



CASSETTE HA62 ORBITAL 3




12. ENCUENTRO CENTRAL REFORZADO: PERFILES




CASSETTE HA62 ORBITAL 3



12. ENCUENTRO CENTRAL REFORZADO: PERFILES



12. ENCUENTRO CENTRAL REFORZADO: PIEZAS CODIFICADAS




CASSETTE HA62 ORBITAL 3



13. CLIP ALZANTE

MECANIZA ADR 3059


NOTA : PRIMERO MECANIZAR EN CONJ16



CASSETTE HA62 ORBITAL 3




13. CLIP ALZANTE: PERFILES



13. CLIP ALZANTE

PIEZAS CODIFICADAS




CASSETTE HA62 ORBITAL 3



14. DESPUNTE CONTRA VIDRIO

MECANIZA : MI492,MI490,MI491




CASSETTE HA62 ORBITAL 3




14. DESPUNTE CONTRA VIDRIO: PERFILES

MECANIZA : MI492, MI490, MI491



14. DESPUNTE CONTRA VIDRIO: PERFILES

PIEZAS CODIFICADAS




CASSETTE HA62 ORBITAL 3



15. ESCUADRA

MECANIZA: HA62: ADR1770,2464,3058,3776
ORBITAL ADR4576,4584

NOTA : SIN HORQUILLA Y TOPE EN POSICION M MECANIZA ADR4576
CON HORQUILLA(NR01) Y TOPE EN POSICION H MECANIZA ADR1770,3058,3776
CON HORQUILLA (NR02)Y TOPE EN POSICION M MECANIZA ADR 2464,4584




CASSETTE HA62 ORBITAL 3



15. ESCUADRA

MECANIZA: HA62: ADR1770,2464,3058,3776
ORBITAL ADR4576,4584

NOTA : SIN HORQUILLA Y TOPE EN POSICION M MECANIZA ADR4576
CON HORQUILLA(NR01) Y TOPE EN POSICION H MECANIZA ADR1770,3058,3776
CON HORQUILLA (NR02)Y TOPE EN POSICION M MECANIZA ADR 2464,4584




CASSETTE HA62 ORBITAL 3



15. ESCUADRA

MECANIZA: HA62: ADR1770,2464,3058,3776
ORBITAL ADR4576,4584

NOTA : SIN HORQUILLA Y TOPE EN POSICION M MECANIZA ADR4576
CON HORQUILLA(NR01) Y TOPE EN POSICION H MECANIZA ADR1770,3058,3776
CON HORQUILLA (NR02)Y TOPE EN POSICION M MECANIZA ADR 2464,4584




CASSETTE HA62 ORBITAL 3



15. ESCUADRA

MECANIZA: HA62: ADR1770, 2464, 3058, 3776
ORBITAL ADR4576, 4584




NOTA : SIN HORQUILLA Y TOPE EN POSICION M MECANIZA ADR4576
CON HORQUILLA(NR01) Y TOPE EN POSICION H MECANIZA ADR1770, 3058, 3776
CON HORQUILLA (NR02)Y TOPE EN POSICION M MECANIZA ADR 2464, 4584



CASSETTE HA62 ORBITAL 3



15. ESCUADRA: PERFIL




CASSETTE HA62 ORBITAL 3



15. ESCUADRA: PERFIL

MECANIZA: HA62: ADR1770,2464,3058,3776
ORBITAL ADR4576,4584



NOTA : SIN HORQUILLA Y TOPE EN POSICION M MECANIZA ADR4576
CON HORQUILLA(NRO1) Y TOPE EN POSICION H MECANIZA ADR1770,3058,3776
CON HORQUILLA (NRO2)Y TOPE EN POSICION M MECANIZA ADR 2464,4584



CASSETTE HA62 ORBITAL 3






15. ESCUADRA: PERFIL



CASSETTE HA62 ORBITAL 3



15. ESCUADRA: PERFIL




CASSETTE HA62 ORBITAL 3



15. ESCUADRA: PERFIL

PIEZAS CODIFICADAS




CASSETTE HA62 ORBITAL 3



16. DESPUNTE ENCUENTRO CENTRAL




NOTA : PRIMERO REALIZAR ESTA OPERACION Y LUEGO IR A CONJ13



CASSETTE HA62 ORBITAL 3



16. DESPUNTE ENCUENTRO CENTRAL: PERFIL




CASSETTE HA62 ORBITAL 3



16. DESPUNTE ENCUENTRO CENTRAL

PIEZAS CODIFICADAS





INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE LAS MATRICES MANUALES Y/O NEUMÁTICAS

A continuación encontrará una serie de recomendaciones que realizamos para el uso y mantenimiento de las punzonadoras. Cuanto mejor las siga, más años de vida útil tendrá su equipo. El mantenimiento constante es la clave para lograr que su máquina se encuentre siempre en condiciones óptimas de trabajo.

- El lugar de trabajo donde se utilice la matriz debe estar perfectamente iluminado y con el espacio suficiente para el manejo de los perfiles a mecanizar.
- En el caso de máquinas neumáticas, la colocación y sujeción de la matriz en la prensa neumática –ó también manual- debe hacerse de forma rígida y segura, tanto en la parte superior como en la inferior.
- Introducir el perfil durante el mecanizado manteniendo las manos alejadas de la zona de trabajo de la matriz, de todo el manejo de topes u otras partes móviles de la matriz, etc. utilizando sus elementos de protección personal.
- No golpee nunca la matriz.
- No mecanice más de un perfil por vez.
- No mecanice otro material que no sea aluminio.
- Limpiar de virutas y de otros restos el interior de la matriz, utilizando un soplete o pincel
- Al realizar la limpieza usar sin excepción protectores oculares.
- Lubricar columnas, punzones y otros elementos móviles de la matriz con un spray lubricante o similar (tipo SAE 40) constantemente y que los conjuntos siempre estén mojados con aceite. Esto ayuda a una larga vida útil de cada pieza componente.
- NUNCA PALANQUEAR UN PERFIL PARA SACARLO DE LA MATRIZ. Si el perfil queda enganchado en la matriz es porque falta filo en el cortante (punzon) y también en la matriz (hembra). En ese caso se deberá proceder a realizar mantenimiento preventivo. Para sacar el perfil siempre haga movimientos lineales paralelos a la matriz (hacia delante y hacia atrás) para no sacarla de su centro.
- Comprobar periódicamente el filo de los elementos cortantes. Si los punzones dejan rebaba es síntoma de que hace falta afilado en cortantes.
- Todo mantenimiento y regulaciones, en caso de máquinas neumáticas, deben hacerse con el equipo desconectado de la línea de aire.
- Cuando no se trabaje por tiempo prolongado, guardar la matriz en un lugar seco y lejos de atmósferas agresivas; evitar el deterioro con algún producto lubricante antioxidante.
- En el caso de prensas neumáticas recuerde controlar periódicamente el equipo FRL ubicado en el costado de la máquina verificando que no esté llena la trampa de agua ni que falte aceite en el recipiente de lubricación interna de la máquina. Verifique que el equipo no tenga pérdidas de aire y recuerde que cuando llena el recipiente de aceite debe purgar el sistema utilizando el botón azul (presionarlo 15 segundos).
- Limpie la matriz periódicamente con algún tipo de producto como el kerosene que no dañe las piezas componente y recuerde luego volver a aceitar la matriz con aceite tipo SAE 40. La lubricación debe ser cuantiosa y constante durante el mecanizado de perfiles.
- En caso de tener algún problema con la matriz deberá ponerse en contacto con la empresa o con el distribuidor autorizado antes de realizar cualquier reparación ó desarme total/parcial para recibir asesoramiento de cómo realizarlo.

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES: (011) 4738-2500 (desde el exterior 0054-11-47382500)

Dto. Técnico
OK INDUSTRIAL SRL



CAMBIO DE PUNZONES/MATRICES. Recomendaciones de Colocación

A continuación detallamos pasos básicos a tener en cuenta en la colocación de repuestos de matricería

- 1) Hay punzones y matrices que están tirados por tornillos desde abajo. Para retirarlos se deberá separar la matriz principal (la que contiene todos los conjuntos y están unidos por las columnas) del cuerpo de accionamiento. Una vez hecho esto se procede a sacar los tornillos que sujetan la pieza cuidando de no golpear ni correr los demás conjuntos existentes a los costados.
- 2) Una vez retirada la pieza defectuosa, limpiar perfectamente la superficie donde apoyarán las piezas nuevas a fin de evitar desviaciones o inclinaciones inadecuadas. Una vez que está limpia la superficie de apoyo, colocar la pieza nueva y arrimar los tornillos.
- 3) Antes de dar el ajuste final a la pieza, se debe probar que esté alineada y no choque contra la matriz ó los punzones. Una vez que está seguro y probó el accionamiento en seco (sin mecanizar perfil) y las piezas nuevas no chocan y están alineadas correctamente, puede proceder a dar el ajuste final. La forma de hacerlo es colocar el punzón (cortante) en la matriz (hembra) y luego ajustar los tornillos. La alineación es fundamental y necesaria para que la pieza funcione bien. Si tiene alguna duda en la colocación o la alineación, PONGASE EN CONTACTO CON OK INDUSTRIAL antes de poner en funcionamiento de la máquina.
- 4) Otro tema muy importante es lubricación continua de las piezas-componente de las máquinas. A mejor lubricación y mantenimiento, mayor vida útil tendrá. Es recomendable lubricar constantemente los punzones y matrices y esto se puede hacer simplemente con un pincel y aceite común tipo SAE 40.
- 5) Se recomienda realizar afilado periódico a las matrices y punzones más utilizados. Esto es a fin de evitar roturas por falta de filo. Ud. notará que hace falta afilar cuando los punzones dejan rebaba en el perfil y también cuando los filos de matrices y punzones están redondeados.

Siempre le recordamos que ante cualquier duda ó inquietud no deje de comunicarse con nosotros para que lo podamos asesorar. Nuestra línea rotativa es 0054-11-4738-2500 y nos complace recibir sus consultas.

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES: (011) 4738-2500 (desde el exterior 0054-11-47382500)

Dto. Técnico
OK INDUSTRIAL SRL

